


Assemble Me. Propel Me



Model «Truck UGM-11»


Модель «Вантажівка UGM-11»

Assembly instructions  
Інструкція зі складання

DEU Modell «Lastkraftwagen UGM-11». FRA Modèle «Camion UGM-11». POL Model «Samochód ciężarowy UGM-11».

SPA Modelo «Camión UGM -11». ITA Modello «Camion UGM-11». RUS Модель «Грузовик UGM-11».

JAP 「トラックUGM-11.」 KOR 「트럭 UGM-11.」 CHI 「卡车UGM-11」模型



DEU Aufbauanleitung. FRA Notice d'assemblage. POL Instrukcja montażu. SPA Instrucciones de montaje.  
ITA Istruzioni di montaggio. RUS Инструкция по сборке. JAP 組み立て説明 KOR 조립 설명서. CHI 装配说明书.



Find out MORE

**ENG**

Assembly instructions:  
Remove model parts from the hanger board as illustrated below. Careful not to break parts. If a part does not remove easily, carefully cut it out with a knife. This model is intended for self-assembly without glue. If you have difficulty installing the axles, try waxing them with a regular candle. All moving parts can also be waxed during assembly to reduce friction when operating the model.

**UKR**

Інструкція зі складання:  
Витягніть з дошки позначені на схемі деталі. Намагайтесь їх не зламати. Якщо деталь не виймається, надрівніть перемички ножем. Конструкція збирається без клею. У разі виникнення труднощів з протягуванням зубочистки (біци) в отвір, потрійте зубочистку об звичайну свічку. Також можна змастити свічкою всі деталі механізму, що рухаються, щоб зменшити тертя при обертанні.

**DEU**

Aufbauanleitung:  
Bitte die in der Zeichnung angegebenen Teile aus der Platte herausnehmen. Versuchen Sie bitte diese nicht zu brechen. Wenn sich ein Teil nicht herausnehmen lässt, schneiden Sie die Stege mit dem Messer leicht an. Das Modell wird ohne Klebstoffe zusammengebaut. Lässt sich eine Achse nur schwer in eine Öffnung einführen, reiben Sie diese mit einer Kerze etwas ein. Für besseres Gleiten schmieren Sie alle beweglichen Teile mit einer Kerze.

**FRA**

Notice d'assemblage:  
Faites sortir de la planche les pièces comme indiquées sur le schéma. Tâchez de ne pas les casser. Si la pièce ne sort pas, incisez les collages/fixations avec un couteau. La construction est à assembler sans colle. Si il est difficile d'introduire l'axe en bois dans l'orifice, frottez au préalable l'axe ou les pièces contre une bougie. Pour améliorer le glissement, traitez les pièces de frottement mobiles du mécanisme avec une bougie au cours d'assemblage.

**POL**

Instrukcja montażu:  
Delikatnie wyciągaj z deseczki wskazane w schemacie detały, starając się nie połamać elementów. Jeśli detal nie poddaje się, podcięńij wiązadła nożem.  
Konstrukcja składa się bez kleju. Jeśli napotkasz trudności z instalacją drewnianej osi w otwórze, potryj na poczatku oś lub detały o woskową świecę. Dla lepszego posługiwania polecam smarowanie ruchomych części mechanizmu zwykłą świecą podczas montażu.

**SPA**

Instrucciones de montaje:  
Saque de la tabla las piezas marcadas en el esquema. Trate de no romperlas. Si una pieza no se saca, haga una incisión. La construcción va sin pegamento. Si tiene dificultades con la instalación del eje de madera en un agujero, frote primero el eje o las piezas contra una vela. Para un mejor deslizamiento, lubrique durante el montaje las piezas móviles del mecanismo con una vela común.

**ITA**

Istruzioni di montaggio:  
Estrarre dal telaio i particolari indicati nello schema. Fare attenzione a non romperli. Se un particolare non si stacca, tagliare delicatamente gli elementi di collegamento con un coltello. L'assieme viene realizzato senza colla. In caso di difficoltà nell'inserimento di un perno in legno, è necessario sfricare il perno o il particolare con un po' di cera. Per uno scorrimento migliore incerare le parti mobili del meccanismo durante l'assemblaggio.

**RUS**

Инструкция по сборке:  
Вынимайте из доски обозначенные на схеме детали. Страйтесь их не сломать.  
Если деталь не извлекается, надрежьте перемычки ножом. Конструкция собирается без клея. Если возникли трудности с установкой деревянной оси, перед установкой потрите детали об обычную свечу.  
Для лучшего скольжения смазывайте движущиеся детали механизма обычной свечой во время сборки.

**JAP**

組み立て説明書：  
部品に傷をつけないように注意しながらボードから外してください。部品が外ににくい場合は連結部分をカッターで切ってから外すと外しやすいです。本製品は、接着剤がなくても組み立てができるように設計されています。もしアクスル(駆動部)が、歯車の動きがぶい場合は、口ウソクをアクスルに塗ってください。全ての駆動部分は製品を動かす時、滑らかに動くように潤滑剤である口ウソクを塗りながら組み立てます。

**KOR**

조립 설명:  
부품이 손상되지 않도록 주의하여 보드에서 떼어냅니다. 만약 부품이 잘 떨어지지 않으면 연결 부분을 칼로 절단한 후 떼어내면 쉽게 떼어 낼 수 있습니다. 본 제품은 접착제가 없이 조립이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만약 죽이 잘 끌리지 않는 경우 양초를 촉에 바운 후 끌어보세요. 모든 구동 부위는 제품 구동 시 원활한 작동이 가능하도록 조립 과정에서 윤활제(양초) 양초를 발라 주세요.

**CHI**

装配说明  
将模型部件按插图所示，从胶合板取下。小心不要损坏件。如果取下时候有难度，请用小刀小心的切割连接点。这个产品不需要胶水粘接。如果安装转轴的时候有难度，请用普通的蜡加以润滑。所有的转动部分也需要打蜡润滑。

**UKR** Увара! **ENG** Warning! **DEU** Achtung! **FRA** Attention! **POL** Uwaga! **SPA** Precaución! **ITA** Attenzione! **RUS** Внимание! **JAP** 注意! **KOR** 주의! **CHI** 注意!



**ENG** Do not use a lighted candle! **UKR** Не підпалювати! **DEU** Nicht azünden! **FRA** Ne pas brûler! **POL** Nie podpalać! **SPA** ¡No encender! **ITA** Non dare fuoco!  
**RUS** Не поджигать! **JAP** 火のついたロウソクの使用はお止めください!  
**KOR** 불이 붙은 초를 이용하지 마세요! **CHI** 请勿点燃, 请勿靠近火源!

**ENG** Caution! Axles have sharp points! **UKR** Обережно! Гострі деталі! **DEU** Vorsicht! Spitze Teile! **FRA** Attention: certaines pièces sont pointues! **POL** Ostroźnie! Ostre części! **SPA** ¡Atención! Piezas afiladas! **ITA** Attenzione! Particolari appuntiti! **RUS** Осторожно! Острые детали!  
**JAP** アクスル(駆動部)の鋭い部分にご注意ください。 **KOR** 속의 뾰족한 부분에 주의하세요! **CHI** 注意！含尖锐部件



UKR Умовні позначення. ENG Symbols. DEU Legende. FRA Légende. POL Oznaczenia umowne.  
SPA Leyenda. ITA Legenda. RUS Условные обозначения. JAP 記号. KOR 기호. CHI 图标含义.



ENG Wax the part with a regular candle (rub with a candle). UKR Змастіть деталь звичайною свічкою (потрій об свічку). DEU Reiben Sie das Teil mit einer einfachen Kerze etwas ein. FRA Lubrifiez la pièce avec une bougie ordinaire (frottez contre la bougie). POL Przesmaruj zwykłą świecą. SPA Engrase la pieza con una vela común (frote con una vela). ITA Incerare il componente (Sfregare con la cera). RUS Смажьте деталь обычной свечкой (потрите о свечку). JAP された部分に潤滑剤としてロウソクを塗ってください。 KOR 표시된 부분에 윤활을 위해 초를 칠해 주세요. CHI 用普通蜡烛涂抹润滑部件



ENG Break off or cut out. UKR Відламайте або відріжте. DEU Abbrechen oder Abschneiden. FRA Coupez ou cassez. POL Odfam lub odetnij. SPA Rompa o corte. ITA Staccare o tagliare. RUS Отломайте или отрежьте. JAP 切ってください。 KOR 잘라내 주세요. CHI 切断



ENG Pay attention. Check position of the part. UKR Зверніть увагу. Перевірте розташування елемента. DEU Bitte Beachten. Prüfen Sie die Einbaulage des Elementes. FRA Faites attention. Vérifiez la disposition de l'élément. POL Zwróć uwagę. Sprawdź lokalizację elementu. SPA Atención. Compruebe la situación del elemento. ITA Prestare attenzione. Controllare la posizione del componente. RUS Обратите внимание. Проверьте расположение элемента. JAP 方向及び位置に注意して組み立てて下さい。 KOR 방향 또는 위치에 주의해서 조립해 주세요. CHI 注意！检查部件方向和位置



ENG Sand to remove burrs. UKR Видаліть задирки. DEU Grate entfernen. FRA Eliminez les bavures. POL Usuń zadziory. SPA Quite las rebabas. ITA Togliere le bave. RUS Удалите заусенцы. JAP パリ取りのサンドペーパー。 KOR 거친 부분을 다듬어 주세요. CHI 磨掉毛刺



ENG The part should be easily rotated (moved). UKR Деталь повинна легко крутитися (рухатися). DEU Das Teil soll sich leicht drehen (bewegen). FRA La pièce doit tourner (se déplacer) aisément. POL Element powinien łatwo się kręcić (poruszać się). SPA La pieza debe ser fácil de girar (mover). ITA Il componente deve girare (muoversi) facilmente. RUS Деталь должна легко вращаться (двигаться). JAP 部品はしっかりと動かなければなりません。 KOR 부품이 원활하게 움직일 수 있도록 조립해 주세요. CHI 此部件必须容易的旋转(移动)




ENG Spare parts. UKR Запасні деталі. DEU Ersatzteile. FRA Pièces de rechange. POL Części zamienne. SPA Piezas de repuesto. ITA Pezzi di ricambio. RUS Запасные детали. JAP 予備部品. KOR 여유 부품입니다. CHI 备用件



ENG Perform the same steps in mirror image. UKR Здійсніть аналогічне складання у дзеркальному відображені. DEU Den analogen Zusammenbau in der Spiegelreflexion zu machen. FRA Procédez à l'assemblage dans le sens opposé (inverse). POL Dokonaj analogiczny montaż w odbiciu lustrzanym. SPA Haga un ensamblaje similar en imagen especular. ITA Realizzare lo stesso assemblaggio nell'immagine speculare. RUS Произвести аналогичную сборку в зеркальном отражении. JAP 同じ部品を対称となるようにペアで作業してください。 KOR 대칭 모양으로 한 쌍을 만들어 주세요. CHI 在镜面对称执行相同的步骤





ENG Axle. UKR Вісь. DEU Achse. FRA Axe. POLO. SPA Eje. ITA Perno. RUS Ось. JAP アクスル. KOR 축. CHI 轴承。




ENG This is not a structural component; it is a tool for measurement and assembly. UKR Це не деталь конструкції, а допоміжний інструмент для складання або вимірювання відстаней. DEU Es ist kein Teil der Konstruktion, sondern ein Hilfselement für den Zusammenbau oder für das Messen der Abstände. FRA Cette pièce ne fait pas partie de la construction mais constitue un outil annexe pour l'assemblage ou la mesure des distances. POL To nie detal konstrukcji, a pomocnicze narzędzie dla montażu i wymiaru odległości.


SPA No es una pieza de la construcción sino un instrumento auxiliar para montar o para medir distancias. ITA Non è un componente del modello, ma un'attrezzatura aggiuntiva per il montaggio o il rilievo delle quote.

RUS Это не деталь конструкции, а вспомогательный инструмент для сборки или измерения расстояний. JAP この部品は完成時の部品ではなく、組み立てをサポートしたり測定する道具です。 KOR 이 부품은 조립을 위한 부품이 아니고 조립을 돋거나 측정을 위한 도구입니다. CHI 这不是装配零部件，是一种测量及安装辅助工具。















Mechanical models














Mechanical models







Mechanical models























p. 39




ENG The band should be tight. UKR Гумка повинна бути натягнута. DEU Das Gummi muss gespannt sein. FRA L'élastique doit être serré. POL Gumka powinna być naciągnięta. SPA Elástico debe ser ajustado. ITA L'elastico deve essere teso a sufficienza. RUS Резинка должна быть натянута. JAP ゴム/バンドはしっかりとお結びください。ページ。 KOR 고무밴드의 장력은 팽팽해야 합니다。 CHI 橡皮筋必须拉紧。

Mechanical models







Mechanical models



2




1




12


2







3





4

















x12




p. 40
















Mechanical models





Mechanical models









7

1





**ENG** The band should be tight. **UKR** Гумка повинна бути натягнута.  
**DEU** Das Gummi muss gespannt sein. **FRA** L'élastique doit être serré.  
**POL** Gumka powinna być naciągnięta. **SPA** El elástico debe ser ajustado.  
**ITA** L'elastico deve essere teso a sufficienza. **RUS** Резинка должна быть натянута. **JAP** ゴム／バンドはしっかりとお結びください。ページ。  
**KOR** 고무밴드의 장력은 팽팽해야 합니다. **CHI** 橡皮筋必须拉紧.

4





18







photo




5

p. 41






Mechanical models












photo



p. 43





20


















22





Mechanical models








p. 42

x2


25



Mechanical models





Mechanical models





**Before operating the model:**  
Gears should be waxed during assembly and should not have any burrs. Each gear should be installed in its proper place, including the biggest gear of rubber band motor. Bearing spacers should be free of burrs too. Gears axes should not stick out upward or downward outside the frames they are sitting in. See figure. (1)

**Important:** Do not drive the model by hand if the mode-switching lever is set to position R or when locking lever is activated.



To begin, set the throttle control lever in horizontal position. See figure. (2)



Spin the system manually several times by spinning the large gear by hand. After a few spins the moving parts will rub down and the mechanism will start working more smoothly. See figure. (3)



**Підготовка моделі до роботи:**  
Шестерні мають бути змащені на етапі складання і не повинні мати задирок. Кожна шестерня має бути встановлена на своє місце, включно із найбільшою шестернею гумомотора.  
Шайби підшипника також мають бути без задирок. Оси шестерень не повинні стирикати вгору або вниз за межами рамок, які їх обмежують.  
Дивіться малюнок. (1)

**Важливо:** Не катайте модель рукою, якщо важіль перемикання режимів встановлений у положення R або коли увімкнений стопорний важіль.



Спочатку встановіть важіль «дроселя» в горизонтальне положення. Дивіться малюнок. (2)



Прокрутіть систему декілька разів руками, обертаючи велику шестерню. Після перших декількох запусків деталі, що рухаються, притрутиться, і механізм почне працювати краще. Дивіться малюнок. (3)

**Vorbereitung des Modells:**  
Die Zahnräder sollen während des Zusammenbaus geschmiert werden und keine Grate haben. Jedes Zahnrad, einschließlich des größten Zahnrades des Gummimotors, sollen auf jeweiliger Position eingebaut werden. Die Lagerscheiben sollen ohne Grate sein. Die Achsen der Zahnräder sollen nach oben oder nach unten die sie begrenzenden Rahmen nicht überschreiten. Siehe Zeichnung. (1)

**Wichtig:** Rollen Sie das Modell nicht mit der Hand, wenn der Gangwahlhebel in Position R steht oder wenn der Sperrhebel aktiviert ist.



Stellen Sie den Drosselhebel vorläufig waagerecht. Siehe Zeichnung. (2)



Drehen Sie das System einige Male mit der Hand, indem Sie das große Getrieberad drehen. Nach ein paar Inbetriebnahmen werden sich die drehenden Teile besser anpassen und der Mechanismus wird korrekt arbeiten. Siehe Zeichnung. (3)

**Préparation du modèle à la marche:**  
Les pignons doivent être graissés au cours de l'assemblage et doivent être dépourvus de bavures. Chaque pignon doit être mis à sa place, y compris le plus gros pignon du moteur en caoutchouc. Les rondelles du palier ne doivent pas présenter de bavures. Les axes des pignons ne doivent pas dépasser vers le haut ou vers le bas la limite de leurs cadres de limitation. Voir la figure. (1)

**Important :** Ne faites pas rouler le modèle si le levier de changement de mode (régime) est en position R ou quand le levier de verrouillage est enclenché.



Au préalable, mettez le levier de « l'étranglement » en position horizontale. Voir la figure. (2)



Procédez au virement du système à la main, plus d'une fois, en faisant tourner le gros pignon. Au bout de plusieurs premières mises en marche, les pièces mobiles s'adapteront en frottant, et le mécanisme fonctionnera de mieux en mieux. Voir la figure. (3)

**Przygotowanie modelu do pracy:**  
Koła zębate muszą być smarowane podczas montażu i nie mogą mieć zadziórów. Każdy bieg musi być zainstalowany w miejscu, w tym największy bieg cięgła gumowego. Podkładki łożyska muszą być wolne od zadziórów. Osie biegów nie powinny wystawać w górę lub w dół poza granice ich ramy. Zob. rysunek. (1)

**Ważne:** Nie popychaj modelu ręką, jeśli dźwignię przełączania trybów ustawione w pozycję R lub gdy włączono dźwignię blokady.



Ustal najpierw dźwignię „przepustnicy” w pozycji poziomej. Zob. rysunek. (2)



Przewiń system kilka razy rękami, obracając wielki bieg. Po kilku pierwszych startach części ruchome dopasują się do siebie i mechanizm zacznie działać lepiej. Zob. rysunek. (3)

**Preparación del modelo para funcionamiento:**  
Los engranajes deben ser lubricados durante el montaje y no deben tener rebabas. Cada engranaje debe estar instalado en su lugar, incluyendo el más grande engranaje de motor en goma. Las arandelas de rodamientos deben estar libres de rebabas. Los ejes de los engranajes no deben salir más allá de su marco. Ver la figura. (1)

**Importante:** No mover el modelo con la mano, si la palanca de cambio de modos está en la posición R o cuando la palanca de retención esté activada.



Fije primero la palanca del acelerador en posición horizontal. Ver la figura. (2)



Haga rodar el sistema varias veces con la mano girando el gran engranaje. Después de los primeros lanzamientos las partes móviles se acomodarán, y el mecanismo comenzará a funcionar mejor. Ver la figura. (3)

**Preparazione del modello per il funzionamento:**  
Gli ingranaggi devono essere lubrificati nella fase di assemblaggio e non devono avere bave. Ogni ingranaggio deve essere montato al suo posto, compreso l'ingranaggio più grande del motore a elastico. Le rondelle dei cuscinetti devono essere privi di bave. Gli assi degli ingranaggi non devono uscire all'insù o all'ingù dalle strutture di alloggiamento. Vedi la figura. (1)

**Importante:** Non guidare il modello a mano, se la leva di selezione è nella posizione R o quando è azionata la leva d'arresto.



Posizionare preventivamente la leva dell'acceleratore nella posizione orizzontale. Vedi la figura. (2)



Ruotare il sistema più volte a mano, ruotando l'ingranaggio grande. Dopo le prime prove le parti in movimento si assestanano, e il meccanismo comincerà a funzionare meglio. Vedi la fig (3).

RUS

**Подготовка модели к работе:**  
 Шестерни должны быть смазаны на этапе сборки и не должны иметь заусенцев. Каждая шестерня должна быть установлена в своем месте, включая самую большую шестерню резиномотора. Шайбы подшипника должны быть без заусенцев. Оси шестерен не должны выходить вверх или вниз за пределы ограничивающих их рамок. Смотрите рисунок. (1)

**Важно:** Не катайте модель рукой, если рычаг переключения режимов установлен в положение R или когда включен стопорный рычаг.



Предварительно установите рычаг «дросселя» в горизонтальное положение. Смотрите рисунок. (2)



Прокрутите систему несколько раз руками, вращая большую шестерню. После первых нескольких запусков движущиеся детали притрутся, и механизм начнет работать лучше. Смотрите рисунок. (3)

JAP

このモデルを動かす前に。  
 ギアは組み立てながらロウソクを塗ってください。またバーリもしっかりと取ってください。各ギアは一番大きいゴムバンドモーターのギアを含め、元の場所に設置しなければなりません。  
 ベアリングスペーサーのバリもしっかりと取ってください。  
 ギアのアクスルは絵(1)のように設置されたフレームの外へ、上方でも下方でも突き出でてはいけません。

**重要 :** モードスイッチレバーがRポジション、あるいはワップレバーが有効な場合は、手動で動かさないでください。



まず、スロットルコントロールレバーを水平にしてください。  
 絵(2)をご覧ください。



大きいギアを動かし手動で数回ほど回してください。  
 上記のように回転すると駆動部はボリシングされ動きがよリスムーズになります。  
 絵(3)をご覧ください。

그림(3) 참조

KOR

제품을 구동하기 전에 :  
 기어 부분은 조립 과정에서 윤활제(양초)가 칠해져 있어야 하고  
 거친 부분이 없도록 잘 다듬어야 합니다. 고무밴드 모터가 있는 가장 큰 기어 등 각각의 기어는 정해진 위치에 설치되어야 합니다. 베어링 스페이서 역시 거친 면이 없이 잘 다듬어야 있어야 합니다.  
 기어 축이 설치되어 있는 틀의 위 또는 아래쪽으로 튕어 나오지 않도록 해 주세요. 그림(1) 참조

중요 :

제품을 모드 선택 레버가 'R'에 위치해 있거나 잡금 레버가 작동된 상태에서 손으로 강제 구동하지 마세요.






작동을 위해서 스로틀 제어 레버를 수평 위치로 변경해 주세요.

그림(2) 참조




고무밴드가 연결된 큰 기어를 손으로 여러 차례 돌려줍니다. 움직이는 부분들이 맞 문질러지며 더 부드럽게 작동이 됩니다.

그림(3) 참조



CHI

**运行之前的准备：**  
 安装过程中必须要润滑及打磨光滑所有的齿轮。每个齿轮确保安装正确位置，包括最大的橡皮筋发条齿轮。轴承垫圈也必须保持光滑。每个齿轮轴不应该突出于框架外侧。参见图(1)



**重要！** 当变速杆处于R后退位置或刹车杆处于锁紧位置，请不要用手动地运行。



启动前，将油门杆置于水平位置。参见图(2)



用手转动着大齿轮，将全系统旋转几次。前几启动后移动部件会磨配好，整个装置会顺畅地运行。参见图(3)

ENG

**Winding up the engine:**  
 1) Lock the system with the locking lever  
 2) Wind up the rubber band motor with 15-30 movements of the lever.  
 3) Select movement mode: R – moving backwards, N – running idle, D – moving forward.  
 4) Release the locking lever. The mechanism will start to operate.

UKR

**Заведення моделі:**  
 1) Заблокуйте систему стопорним важелем  
 2) Заведіть гумомотор, здійснивши 15-30 рухів важелем.  
 3) Виберіть режим руху: R – рух назад, N – холостий хід, D – рух уперед.  
 4) Розблокуйте. Механізм почне працювати.

DEU

**Inbetriebsetzung des Modells:**  
 1. Sperren Sie das System mit dem Sperrmechanismus.  
 2. Spannen Sie den Gummimotor mittels 15-30 Hebelbewegungen.  
 3. Wählen Sie den Betriebsmodus: R – Rückwärts. N – Leerlauf. D – Vorwärts.  
 4. Sperre rausnehmen. Mechanismus läuft an.

FRA

**Faire marcher le remontoir du modèle:**  
 1) Bloquez le système avec le levier de verrouillage.  
 2) Mettez en marche le moteur en caoutchouc en procédant à 15-30 mouvements par le levier.  
 3) Sélectionnez le mode de mouvement : R – mouvement vers l'arrière. N – marche à vide.  
 D – mouvement vers l'avant.  
 4) Débloquez. Le mécanisme se met en marche.

POL

**Nakręcenie modelu:**  
 1) Zablokuj system dźwignią blokującą.  
 2) Uruchom silnik gumowy, dokonując 15-30 ruchów biegiem.  
 3) Wybierz tryb ruchu: R – ruch w tył, N – jałowy ruch, D – ruch naprzód.  
 4) Odblokować. Mechanizm zacznie działać.

SPA

**Puesta en marcha del modelo:**  
 1) Bloquear el sistema con la palanca de retención.  
 2) Poner en marcha el motor en goma haciendo 15-30 movimientos de la palanca.  
 3) Elija el modo de movimiento: R - retroceso. N - ralenti. D - avance.  
 4) Desbloquear. El mecanismo comienza a trabajar.

ITA

**Caricamento del modello:**  
 1) Bloccare il sistema con la leva d'arresto.  
 2) Caricare il motore a elastico, facendo 15-30 movimenti con la leva.  
 3) Scegliere la modalità di funzionamento: R - retromarcia, N – folle, D – avanti.  
 4) Sbloccare. Il meccanismo comincerà a funzionare.

RUS

**Завод модели:**  
 1) Заблокируйте систему стопорным рычагом  
 2) Заведите резиномотор, произведя 15-30 движений рычагом.  
 3) Выберите режим движения: R – движение назад, N – холостий ход, D – движение вперед.  
 4) Разблокируйте. Механизм начнет работать.

JAP





**エンジンの巻き上げ**  
 1) ロックレバーでロックしてください。  
 2) レバーで15~30回ほど巻きゴム/バンドモーターを巻き上げてください。  
 3) モード選択 : R-後進 , N-空档, D-前进。  
 4) 向后松开刹车杆，装置开始运转。

KOR

**上发条:**  
 1)用刹车杆封锁系统。  
 2)搬动发条杆，往复15-30次。  
 3)选择运行模式：R-后退，N-空挡，D-前进。  
 4)向后松开刹车杆，装置开始运转。

CHI

**模型开动:**  
 1)用刹车杆封锁系统。  
 2)将发条干往复动15-30次，开动橡皮筋马达。  
 3)选择运行模式：R-后退，N-空挡，D-前进。  
 4)向后松开刹车杆。装置开始运转。



ENG

**Pendulum tuning:**  
Set the throttle control lever vertically. Wind up the rubber band motor. Select idle mode (N). Lower the throttle control lever smoothly. When the mechanism starts operating and the pendulum starts to swing, fix the pendulum in place with a toothpick. See figure 5. Then set the throttle control lever vertically. By moving the toothpick in the slots (figure 5), choose the optimum pendulum position in which the motor would not be jammed or accelerate too fast.

UKR

**Регулювання маятника:**  
Встановіть важіль дроселя вертикально. Заведіть гумомотор. Виберіть режим холостого ходу (N). Плавно опускайте важіль дроселя. У момент, коли механізм запрацює і маятник почне коливатися, зафіксуйте це положення маятника зубочисткою. Дивіться малюнок 5. Після цього встановіть важіль дроселя вертикально. Переставляючи зубочистку у отворах (мал. 5), можна підібрати оптимальне положення маятника, при якому двигун не заклиниє, але в той же час двигун не розганяється надто швидко.

DEU

**Einregulieren des Pendels:**  
Den Drosselhebel senkrecht einstellen.  
Gummimotor spannen. Wählen Sie den Leerlauf (N). Lassen sie den Drosselhebel langsam nach unten los. Wenn der Mechanismus anläuft und die Pendel beginnt sich anzuschaukeln, fixieren Sie die Lage des Pendels mit dem Zahnstocher. Siehe Zeichnung 5.  
Danach den Drosselhebel senkrecht einstellen. Durch Umstellen des Zahnrächers in den Öffnungen kann man die optimale Lage des Pendels wählen bei der, der Motor nicht blockiert und gleichzeitig nicht zu schnell dreht.

FRA

**Réglage du pendule:**  
Mettez le levier de l'étrangleur en position verticale. Remontez le moteur en caoutchouc. Sélectionner le mode de marche à vide (N). Relâcher doucement le levier de l'étranglement.  
Au moment où le mécanisme se met en marche, et le pendule commence à osciller, arrêtez la position du pendule avec un cure-dents. Voir la figure 5.  
Après cela, mettez le levier d'étrangleur en position verticale.  
En permutant le cure-dents dans les orifices (figure 5 ), il est possible de sélectionner la meilleure position du pendule afin que le moteur ne coince pas et, en même temps, qu'il n'accélère pas trop vite.

POL

**Regulacja wahadła:**  
Ustal dźwignię „przepustnicy” w pozycji pionowej. Uruchom silnik gumowy. Wybierz tryb jałowego ruchu (N). Delikatnie obniżaj dźwignię przepustnicy.  
W momencie, kiedy mechanizm uruchomi się, a wahadło zacznie wachać się, utrwal tę pozycję wahadła wykałaczką. Zob. rys 5.  
Następnie ustal dźwignię przepustnicy w pozycji pionowej.  
Zmieniając pozycję wykałaczki w otworach (rys. 5), można dobrać optymalną pozycję wahadła, kiedy silnik nie blokuje się, ale w tym samym czasie, silnik nie przyspiesza zbyt szybko.

SPA

**Ajuste del péndulo:**  
Coloque la palanca del acelerador en posición vertical. Ponga en marcha el motor en goma. Elija el ralentí (N). Baje despacio la palanca del acelerador. En el momento cuando el mecanismo compiece a funcionar y el péndulo a oscilar, fije la posición del péndulo con un palillo. Vea la figura 5.  
A continuación, coloque la palanca del acelerador en posición vertical. Transponiendo el palillo en los agujeros (Fig. 4) puede encontrar la posición óptima del péndulo, en la que el motor no se atasque, pero al mismo tiempo el motor no acelere demasiado rápido.

ITA

**Regolazione del pendolo:**  
Impostare la leva dell'acceleratore in senso verticale. Caricare il motore a elastico. Selezionare la modalità folle (N). Abbassare delicatamente la leva dell'acceleratore.  
Nel momento in cui il meccanismo comincia a funzionare e il pendolo inizia ad oscillare, fissate questa posizione del pendolo con uno stuzzicadenti. Vedi la figura 5. Quindi impostare la leva dell'acceleratore in senso verticale.  
Muovendo lo stuzzicadenti nel foro (Fig. 5) si può individuare la posizione ottimale del pendolo, in cui il motore non viene bloccato e, allo stesso tempo, non accelera troppo rapidamente.

RUS

**Регуировка маятника:**  
Установите рычаг дросселя вертикально. Заведите резиномотор. Выберите режим холостого хода (N). Плавно опускайте рычаг дросселя. В момент, когда механизм заработает, и маятник начнет колебание, зафиксируйте это положение маятника зубочисткой. Смотрите рисунок 5. После этого установите рычаг дросселя вертикально. Переставляя зубочистку в отверстиях (рис. 5 ) можно подобрать оптимальное положение маятника, при котором двигатель не заклинивает, но в тоже время и не разгоняется слишком быстро.

JAP

**振り子のチューニング**  
スロットルコントロールレバーを垂直に上げてください。  
ゴムバンドモーターを巻いてください。ニュートラルモードにしてください。スロットルコントロールレバーをゆっくり下げてください。  
メカニズムが動きながら同時に振り子も動くと、ようじで振り子を固定してください。  
絵(5)をご覧ください。  
それからスロットルコントロールレバーを垂直に上げてください。  
絵(5)のようにスロットルの中によじを動かし、モーターが早すぎたり。ひっかかったりしないように最適なポジションにしてください。


KOR

**진동 추의 조정 :**  
스로틀 레버를 수직으로 세워주고 고무밴드 엔진을 감아줍니다. 모드 를 중립(N)으로 하고, 스로틀 레버 를 부드럽게 내려 주세요. 메커니즘 이 작동하고 진동 추가 좌우로 진동 하면 그림(5)와 같이 이쑤시개를 이용하여 고정한 후 스로틀레버를 수직의 위치로 변경합니다.  
그림(5)의 이쑤시개 위치를 변경하여 최적의 위치를 설정하면 모터가 걸리거나 너무 빨리 동작하는 것을 방지할 수 있습니다.

CHI

**摆轮调试**  
将油门控制杆调到垂直位置。上紧橡皮筋发条。选择空档模式 ( N ) 。慢慢地拉低油门控制杆。当机构开始启动，摆轮开始摆动时，用牙签固定摆轮位置。参见图 5。  
然后将油门控制杆退回垂直位置。

**换着牙签的位置 ( 图5 ) , 会选择一个最佳的摆轮位置，发动机活塞既不会卡住，同时也不会很快加速。**



ENG

Press the gas pedal to speed up the motor in idle mode.

UKR

Педаль газу дозволяє прискорювати роботу двигуна в режимі холостого ходу.

DEU

Mit dem Gaspedal lässt sich die Motordrehzahl im Leerlauf erhöhen.

FRA

La pédale de l'accélérateur permet d'accélérer le fonctionnement du moteur en mode de marche à vide.

POL

Pedał gazu pozwala przyspieszyć silnik na biegu jałowym.

SPA


El pedal del acelerador le permite acelerar el motor al ralentí.

ITA

L'acceleratore a pedale consente di accelerare il funzionamento del motore nel funzionamento in folle.

RUS

Педаль газа позволяет ускорять работу двигателя в режиме холостого хода.



JAP

ニュートラルモードでモーターのスピードアップのためにガスペダルを踏んでください。

KOR

종립 모드 작동 중 속도를 높이려면 가스 페달을 눌러줍니다.

CHI

用油门踏板在空档模式会加速发动机运转。

## ENG

- The way to fix the steering wheel in place.
- The way to improve the wheels grip.

## UKR

- Спосіб зафіксувати кермо.
- Спосіб покращити зчеплення коліс із поверхнею.

## DEU

- Eine Möglichkeit das Lenkrad zu fixieren.
- Verbesserung der Radhaftung mit der Oberfläche.

## FRA

- Procédé de blocage du gouvernail.
- Procédé de l'améliorer de l'adhérence des roues sur la surface.

## POL

- Sposób mocowania kierownicy.
- Sposób na poprawę przyczepności z nawierzchnią.

## SPA

- Modo de fijar la rueda.
- Formas de mejorar la tracción con la superficie.

## ITA

- Modo di fissaggio della ruota sterzante.
- Modo per migliorare l'aderenza delle ruote alla superficie.

## RUS

- Способ зафиксировать руль.
- Способ улучшить сцепление колес с поверхностью.

## JAP




<トラックUGM-11の追加  
セット>ステアリングホイールを固定する方法ホイルグリップを改良する方法ページ.35

## KOR







- 바퀴 정렬 방법.
- 바퀴의 접지력 높이는 방법


## CHI



- 驾驶盘定位方式。
- 提高轮胎抓地力方式






Mechanical models

























ENG Thanks for following along on this journey with us. UKR Дякуємо, що ви пройшли цей шлях з нами. DEU Vielen Dank, dass Sie diesen Weg mit uns gegangen sind. FRA Merci denous avoir accompagnés tout au long de ces étapes. POL Dziękujemy, że razem z nami pokonaleś tę drogę! SPA Gracias por haber recorrido el camino con nosotros. ITA Grazie per aver fatto questo percorso con noi. RUS Спасибо, что вы прошли этот путь с нами. JAP UGEARSをご利用いただきありがとうございます。KOR UGEARS와 함께해 주셔서 감사합니다. CHI 感谢您参与有趣的模型配装过程。

[ugearsmodels.com](http://ugearsmodels.com)

ENG Customer support UKR Служба підтримки DEU Kundendienst FRA Service client POL Wsparcie klienta  
SPA Servicio al cliente ITA Servizio di supporto RUS Служба поддержки JAP お客様窓口 KOR 고객지원 CHI 客户支持

[customerservice@ugearsmodels.com](mailto:customerservice@ugearsmodels.com)